




[Скачать](#)

[Руководство пользователя](#)

Утилита SP Loader Утилита SP Loader предназначена для использования в следующих случаях:

1. Обновление микропрограммного обеспечения
2. Установка новых опций микропрограммного обеспечения
3. Проверки статуса подписки на сервис RTX
4. Проверки даты окончания срока гарантии на ГНСС-приемник